



King PRO SET

闪光燈無線E-TTL同步器

佳能專用



使用說明書

總述

感謝您購買高性能的品色產品

首先非常感謝您購買高性能的品色King PRO產品，它實現了佳能照相機與閃光燈高速同步拍攝，及其各種閃光模式功能，包含最高性能ETTL II等功能，快門最高同步可達1/8000S。

而且它擁有多組功能，共有3組別，每個組可通過設備控制輸出不同模式，當使用EOS EXII或600EX-RT兼容的閃光燈可以通過發射器直接控制閃光燈的閃光模式或輸出功率，無需調整閃光燈而可得到不同的閃光模式。

在使用前，您一定要讀通并完全理解本使用說明書以及了解照相機和閃光燈的使用方法，以保證您熟悉操作，并且能正確使用。您可以通過本說明書而輕鬆掌握本產品的使用方法及注意事項。

1

注意事項

- ① 在安裝設備前，確認照相機和閃光燈是關機狀態。
- ② 本產品屬電子產品的附件，有可能因環境外界因素，而造成照相機不能或異常動作，這種情況的可能性非常小。
- ③ 不要使元件受到強烈震動，否則可能引起產品發生故障。
- ④ 長時間不使用時，請將收發器和接收器的電源關閉，並將電池取出。
- ⑤ 安裝電池時極性勿弄反，否則電池可能滲漏腐蝕性液體、發熱或爆炸。
- ⑥ 遙控電纜與設備連接時，請勿拉扯導線。
- ⑦ 請勿置于高溫中，如陽光直射下的封閉汽車內、控制面板等高溫地方。
- ⑧ 請保持干燥，勿用濕手接觸產品，亦不可將產品浸入水中或暴露雨中，否則可能引起無法正常使用。
- ⑨ 請勿在易燃氣體中使用，違反此警告可能引起爆炸或火災。
- ⑩ 本產品涉及電池，關於電池的使用請嚴格按照相應的操作規範，否則可能引起爆炸、火灾甚至人身傷害。

隨附物品

① 拆開包裝(整套King PRO SET)後請檢查包裝內是否包含以下物品，如有缺失請與經銷商聯繫。

King PRO 收發器	1個
King X 接收器	1個
USB 2.0 電纜	1條
熱靴保護蓋	2個
多用閃光燈底座SF-18	1個
產品使用手冊	1份



2

各部件名稱

King PRO 收發器



- ① 热靴座：與閃光燈連接通信，此連接閃光燈功能不受收發器的控制，閃光燈輸出功能直接在閃光燈上設置。
- ② 指示燈：藍燈閃爍表示與相機正常通信，紅燈閃爍表示發出閃光信號。
- ③ 試閃/快門按鍵：此鍵用來測試設備連接是否成功，按下該按鈕連接的設備閃光表示連接成功。如果與快門連接線使用時，此按鍵為快門按鍵。
- ④ 組別設置：組別設置開關，當組別打開時，相應的組別指示燈亮起，組別關閉時相應的組別指示燈關閉。收發器在待機狀態下，按下相應組別鍵，可直接設置該組的功能模式。
- ⑤ USB接口：更新設備接口、電源輸入接口、快門信號輸出接口（使用快門功能時需要購買品色公司的USB快門連接線）。
- ⑥ SYNC：觸發信號輸出接口，用于觸發影室燈。
- ⑦ 自定義鍵：根據界面顯示的圖標為相應的功能鍵。
- ⑧ 热靴腳：與相機連接通信。
- ⑨ 設備工作模式鍵：設置Master(主控模式)或Slave(被控模式)。
- ⑩ 通道設置鍵：可以設置1~15個固定通道和一個自動對頻通道。
- ⑪ 同步切換鍵：高速同步，前簾同步，後簾同步切換鍵。
- ⑫ 開關鍵：電源開關，ON和OFF。
- ⑬ 固定支架螺母：當收發器用作被控模式，安裝閃光燈固定時，可購買本公司專用支架配合使用。


King X 接收器



- ① 热靴座：與閃光燈連接通信。
- ② 指示燈：藍燈閃爍表示與正常通信，紅燈閃爍表示發出閃光信號。當電池電量不足時，指示燈紅燈每秒閃二次。
- ③ 試閃/快門按鍵：此鍵用來測試設備連接是否成功，按下該按鈕連接的設備閃光表示連接成功。如果與快門連接線使用時，此按鍵為快門按鍵。
- ④ 組別設置：組別設置開關，當組別打開時，相應的組別指示燈亮起，組別關閉時相應的組別指示燈關閉。
- ⑤ USB接口：更新設備接口、電源輸入接口、快門信號輸出接口（使用快門功能時需要購買品色公司的快門連接線）。
- ⑥ SYNC：觸發信號輸出接口，用于觸發影室燈。
- ⑦ 固定支架
- ⑧ 開關鍵：電源開關，ON和OFF。
- ⑨ 通道設置鍵：可以設置1~3個固定通道和一個自動對頻通道。

注：接收器King X的所有功能都是配合發射器King PRO使用。

收發器King PRO 顯示圖標介紹



功能操作介紹

光比設置

開機後，按【A:B】鍵即可進入A:B光比設置界面。

1. A:B光比設置

通過按LCD屏【A:B】鍵一次即進入A:B光比設置界面（圖1），按SET即可根據顯示界面的“+”、“-”鍵設置光比的輸出量（圖2），按OK鍵後設置完成，再連續按2次【A:B】鍵退出至主屏幕。

2. A:B C光比設置

通過連續按LCD屏兩次【A:B】鍵即可進入A:B C光比設置（圖3），按SET鍵後根據顯示界面的“+”、“-”鍵設置光比的輸出和曝光補償設置（圖4），按“OK”鍵進行確認。設置完成後按【A:B】鍵即可退出至主屏幕。



閃光燈焦距設置

1. 開機後，通過按LCD屏【ZOOM】鍵進入組別焦距設置界面（圖1），再按組別鍵A、B或C選擇要設置焦距的組別，根據界面的“+”、“-”鍵設置從“24mm~105mm”的焦段，auto為自動焦距，按“OK”鍵即可完成設置。



組別功能模式設置

1. 開機後，通過按LCD屏【SET】鍵進入組別功能模式設置（圖1），再按左側面的組別鍵A、B或C選擇要設置的組別。連續按選擇鍵（組別鍵），分別為“TTL、M、OFF”模式之間進行選擇（圖2），選擇模式後可根據顯示的“+”、“-”鍵設置輸出量，按“OK”鍵確認並退出設置界面。



主控與被控設置

1. 開機後，通過按設置工作模式鍵顯示（圖1），設置的選項閃爍，再根據顯示的“+”、“-”鍵選擇Master（主控模式）或Slave（被控模式），當選擇（Master主控模式）後按“OK”鍵確認並退出設置界面。當選擇Slave被控模式後按“OK”鍵進入選擇組別被控模式，直接按界面A、B或C鍵或按組別鍵A、B或C鍵選擇被控組別（圖2）。進入被控模式時，顯示屏顯示燈光為白色。



通道設置

1. 開機後，通過按通道設置鍵顯示（圖1），設置選項閃爍，根據顯示的“+”、“-”鍵選擇通道，可選擇通道“CH1~CH15”15個通道和一個自動頻道，按界面“OK”鍵即可確認並退出界面。

2. 收發器CH au，接收器Auto為自動對頻通道，對頻操作如下：

在關機狀態下：


a:King PRO主控時對頻：按住組別鍵C鍵不放，打開電源開關鍵直至畫面如（圖2），放開組別鍵C鍵，電源指示燈藍燈快閃，設備即進入對頻狀態，如操作不當則進入正常使用界面，當與接收器對頻成功，關機後再打開即可使用。

b:King PRO被控時對頻：按住組別鍵C鍵不放，打開電源開關鍵直到畫面如（圖3），放開組別鍵C鍵，電源指示燈藍燈快閃，如與發射器對頻成功，指示燈即為紅燈閃爍。關機后再打開即可使用，如操作不當則進入正常使用界面。

c:King X對頻：按住組別鍵C鍵的同時打開電源開關鍵，指示燈藍燈快閃即進入對頻狀態，如與發射器對頻成功，指示燈即為紅燈閃爍，關機後再打開即可使用。

對頻完成後的設備不受其它任何通道的干擾，可以無限量同一產品一起使用而不受干擾。

*對頻先將King PRO主控調至對頻狀態，然後被控或接收器即可完成。



3. 當與King PRO使用時，相同的頻道設置才能使用。

當與King使用時，L1=CH01、L2=CH02、L3=CH03、L2+L3=CH04、L1+L2=CH05、L1+L3=CH06、L1+L2+L3=CH07。

當與King X使用時，CH1=CH01、CH2=CH02、CH3=CH03、Auto=CH au。

閃光模式設置

1. 開機狀態下，通過按LCD屏同步模式切換鍵，直接進入高速同步、後簾同步、前簾同步之間切換（反復按該鍵）。



快門功能

遙控相機拍攝

1. 另購品色USB快門連接線，可用于有線快門控制或無線快門控制（下圖）。

*須先將相機鏡頭對焦功能設置為“MF”進行試拍，否則可能因找不到焦點而無法拍攝。

*使用快門時，快門按鍵為一檔開關，對焦時可能出現不明顯狀態。



通過主控相機控制其他相機同時拍攝

與快門連接線使用時，可以相機控制相機拍攝。（下圖）



感謝您購買品色公司產品並閱讀本說明書，如有任何疑問可與當地經銷聯繫。

或登錄 <http://www.pixelhk.com.cn>

本說明書中的信息更新至2013年07月15日，如果要與此日期之後發布的產品組合使用，有關信息請向品色經銷商查詢。